

Fenster- / Türkontakt (FKABZ001)

Technische Daten

Versorgung:	2x AAA 1,5V Batterien
Batterie Lebensdauer	2 Jahre
Frequenz	868.42 MHz
Reichweite	Bis 30 Meter im Haus
Dimensionen (LxBxH)	58x33x17mm & 58x11x17mm



Funktionen

- Der Türkontakt kann an jeder Tür und jedem Fenster angebracht werden.
- Der Türkontakt signalisiert den Status der Türe (GEÖFFNET/GESCHLOSSEN).
- Nur zur Anwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

Wie es funktioniert

Nach erfolgreicher Einbindung in Ihre Qbox kann der Türsensor an der Wand oder Tür / Fenster montiert werden. Beim Öffnen der Tür blinkt die Kontrollleuchte kurz, dies zeigt an, dass eine Z-Wave-Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Montage

1. Vor der Montage sollte der Türsensor in der Qbox angelernt werden. (siehe „Anlernen in COQON“)
2. Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher an den Einlässen an den Seiten, um die rückseitige Abdeckung vorsichtig zu entriegeln.
3. Machen Sie das gleiche für die Magnetabdeckung.
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Abdeckungen durch die dafür vorgesehenen Löchern zu befestigen.
5. Montieren Sie den Magneten bevorzugt an der Tür / Fenster und den Türsensor an der Wand.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Magnet nicht mehr als 1cm vom Tür-Sensor entfernt ist.
7. Legen Sie zwei AAA 1,5V Batterien in das Gerät ein.
8. Schließen Sie die hintere Abdeckung des Türsensors und des Magneten.
9. Achten Sie darauf, dass es auf allen Seiten geschlossen ist.



Anlernen In COQON

1. Wenn der Türsensor montiert ist, entfernen Sie ihn von der hinteren Abdeckung.
2. Starten Sie den Anlernprozess in der Qbox
3. Halten Sie den Sabotageschalter zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn kurz los, um das Anlernen zu starten
4. Halten Sie anschließend den Sabotageschalter gedrückt bis das Gerät angelernt ist.
5. Schließen Sie die Abdeckung

Ablernen In COQON

1. Wenn der Türsensor montiert ist, entfernen Sie ihn von der hinteren Abdeckung.
2. Starten Sie den Ablernprozess in der Qbox
3. Halten Sie den Sabotageschalter zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn kurz los, um das Ablernen zu starten
4. Halten Sie anschließend den Sabotageschalter gedrückt bis das Gerät abgelernt ist.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität:

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar.

www.coqon.de

Kundendienst:

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

COQON GmbH & Co.KG

Konsul-Smidt-Straße 24 / 28217 Bremen

www.coqon.de



COQON GmbH & Co.KG

Konsul-Smidt-Straße 24

28217 Bremen

www.coqon.de