



Kurzanleitung

Bewegungsmelder BWMWSZ01

Anlernen des Bewegungsmelders

Wenn der Bewegungsmelder montiert ist, entfernen Sie ihn von der hinteren Abdeckung.

Variante 1:

Starten Sie die COQON WEB-Oberfläche unter cloud.coqon.de und klicken Sie auf „Neues Gerät zufügen“.

Wählen Sie: „QWave oder ZWave-Gerät anlernen“

Geben Sie die passende Artikelnummer ein: BWMWSZ01

Variante 2:

Starten Sie die COQON App und klicken Sie in den Einstellungen unter Geräte verwalten auf das +.

Scannen Sie nun den passenden Code:



Der Anlernprozess kann nun gestartet werden.

Halten Sie den Sabotageschalter zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn kurz los, um das Anlernen zu starten. Anschließend halten Sie den Sabotageschalter gedrückt, bis das Gerät angelernt ist. Nun schließen Sie die Abdeckung wieder.

Montage

1. Vor der Montage sollte der Bewegungsmelder in der Qbox angelernt werden. (siehe „Anlernen des Bewegungsmelders“)
2. Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher an den Einlässen an den Seiten, um die rückseitige Abdeckung vorsichtig zu entriegeln.
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Abdeckungen oder Halterung an der Wand zu befestigen. (Wir empfehlen eine Montagehöhe zwischen 1,5m und 2,5m)
4. Legen Sie zwei AA 1,5V Batterien in das Gerät ein.
5. Schließen Sie die hintere Abdeckung des Bewegungsmelders.
6. Achten Sie darauf, dass es auf allen Seiten geschlossen ist.
7. Nach 10 Sekunden ist der Bewegungsmelder einsatzbereit.



Funktionen

- Der Bewegungsmelder kann Bewegung erkennen
- Der Bewegungsmelder kann Lichter steuern.
- Der Bewegungsmelder kann einen Alarm auslösen.

Ablernen des Bewegungsmelders

Das Ablernen erfolgt analog zum Anlernen. Starten Sie den Ablernprozess in COQON und folgen Sie der Anleitung.

Zurücksetzen des Bewegungsmelders

Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes. Halten Sie den innenliegenden Sabotageschalter für 2 Sekunden gedrückt. Nach dem loslassen startet der Ablernmodus (LED blinkt 3x in der Sekunde).

Zum resetten drücken Sie danach den Sabotageschalter 5x innerhalb von 1,5 Sekunden.

Wenn der Vorgang erfolgreich war, leuchtet die LED für 1 Sekunde.

Technische Daten

Versorgung:	2x AA 1,5V Batterien
Batterie Lebensdauer	2 Jahre
Frequenz	868.42 MHz
Reichweite	Bis 30 Meter im Haus
Dimensionen (LxBxH)	62 x62 x 38 mm
Bewegungssensor Reichweite	Maximal 10 Meter / 110° Winkel



Wie es funktioniert

Nach erfolgreicher Einbindung in Ihre Qbox kann der Bewegungsmelder direkt oder mit einer Halterung an der Wand montiert werden. Wenn Bewegung erkannt wird, blinkt die Kontrollleuchte kurz. Dies signalisiert das erfolgreiche versenden einer Z-Wave-Nachricht.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garanzzeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität:

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar. www.coqon.de

Kundendienst:

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

COQON GmbH & Co.KG Konsul-Smidt-Straße 24 / 28217 Bremen www.coqon.de

